

TIMEX

W-297

Molimo Vas, pažljivo pročitajte uputstva da bi znali kako koristiti svoj Timex sat. Vaš model možda nema sve funkcije koje su opisane u ovim uputstvima.

FUNKCIJE

- 12- satni i 24-satni format vremena
- MM-DD (mjesec-dan) ili DD.MM (dan-mjesec) format vremena
- 2 vremenske zone
- Alarmi sa zvukom ili vibracijom
- Signal sata
- Štoperica s prikazom vremena krugova i razdvojenog vremena.
- Timer s limitom od 24 sata (s funkcijom ponavljanja)
- 3 alarma (za svaki dan, za vikend i za radne dane)
- INDIGLO- noćno svjetlo i funkcijan noćnog rada

OSNOVNE FUNKCIJE

VRIJEME/DATUM/SIGNAL SATA/VREMENSKE ZONE

1. U modulu VRIJEME, pritisnite i držite tipku za namještanje. Vremenska zona će bljeskati.
2. Za namještanje pritisnite +/- kako bi odabrali prvu ili drugu vremensku zonu.
3. Pritisnite tipku za funkcije. Sati će bljeskati na ekranu
4. Pritisnite +/- za promjenu sati uključujući odabir između AM/PM. (odvrnite vrijeme kroz 12 sati kako bi došli do AM/PM)
5. Pritisnite tipku za funkcije. Minute će bljeskati na ekranu.
6. Pritisnite +/- kako bi promijenili minute.
7. Pritisnite tipku za funkcije. Sekunde će bljeskati na ekranu.
8. PRITISNITE +/- kako bi namjestili sekunde na nula.
9. Pritisnite tipku za funkcije. Dani u tjednu će bljeskati na ekranu.
10. Pritisnite +/- kako bi namjestili dane u tjednu.
11. Nastavite li dalje istim načinom namjestiti će te mjesece, dane u mjesecu, 12-satnu ili 24-satnu podjelu vremena, MM.DD(mjesec-dan) ili DD-MM(dan-mjesec) format datuma, podešavanje postavke zvuka svaki sat vremena s uključeno/isključeno, podešavanje zvučnog signala s uključi/isključi. Ako odaberete postavku uključeni zvučni signal, zvučni signal će se oglasiti svaki put kada pritisnete tipku osim za noćno svjetlo-Indiglo)
12. Pritisnite tipku NAMJESTI kako bi potvrdili i izašli ili pritisnite tipku za FUNKCIJE kako bi nastavili i namjestili druge vremenske zone ukoliko želite.
13. Kada u modulu VRIJEME pritisnete tipku POKRENI/PODJELA i držite oko 4 sekunde preći će te u drugu vremensku zonu

ALARM

Namještanje alarma je slično namještanju vremena. Vaš sat sadrži tri alarma. Sljedite navedene upute kako bi namjestili svaki od njih:

1. Pritisnite tipku za funkcije uzastopno sve dok se ALM1, ALM2 ili ALM3 ne prikažu. Odaberite alarm koji želite postaviti.
2. Pritisnite tipku NAMJESTI kako bi ste potvrdili.
3. Bljeskanje sata na zaslonu. Pritisnite +/- za promjenu sati.
4. Pritisnite tipku za funkcije. Minute će bljeskati. Pritisnite +/- za promjenu minuta.
5. Pritisnite tipku za funkcije. Ako u 12-satnom formatu, AM-prije podne/PM-poslije podne bljeska. Pritisnite +/- za promjenu.
6. Pritisnite tipku za funkcije. Pritisnite +/- za odabir svakodnevno, radnim danom, vikendom.
7. Pritisnite tipku NAMJESTI za potvrdu odabranih funkcija i kako bi ste izašli iz izbornika.

TIMER

1. Pritisnite tipku za funkcije uzastopno sve dok se ne prikaže tajmer.
2. Pritisnite tipku NAMJESTI. Sati će bljeskati.
3. Sljedite iste korake kao za namještanje VREMENA i ALARMA kako bi ste namjestili sate (sve do 24-sata) minute, sekunde i kako bi ste odabrali između PONAVLJANJA/NA KRAJU (tajmer odbrojava zatim ponavlja) ili ZAUSTAV/NA KRAJU (tajmer odbrojava zatim se zaustavlja).
4. Pritisnite tipku NAMJESTI za potvrdu odabranih funkcija i kako bi ste izašli iz izbornika.
5. Pritisnite tipku POKRENI/PODJELA kako bi pokrenuli TAJMER. Vrijeme će nastaviti ići čak i ako izađete iz postavke ovoga modula. Ako odaberete PONAVLJANJA/NA KRAJU će bljeskati. Ako odaberete ZAUSTAVI/NA KRAJU će bljeskati. Pod biranja se rotiraju u suprotnom smjeru kada je Tajmer upaljen.
6. Melodija alarma će se oglasiti i INDIGLO- noćno svjetlo bljesnuti kada je tajmer dosegnuo nulu ili prije ponovnoga odbrojavanja.
7. Pritisnite tipku ZAUSTAVI/RESETIRAJ kako bi zaustavili tajmer. Pritisnite ponovno kako bi resetirali vrijeme odbrojavanja.

ŠTOPERICA

1. Pritisnite tipku za funkcije sve dok se CHRONO ne pojavi.
2. Pritisnite i držite tipku POSTAVI.
3. Zalon će prikazati: FORMAT/POSTAVI, zatim KRUG/PODJELA ili PODJELA/KRUG.
4. Pritisnite + ili – kako bi ste odabrali željeni format.
5. Pritisnite tipku za potvrdu kako bi potvrdili odabrane funkcije.
6. Za korištenje štoperice, pritisnite POKRENI/RAZDVOJI. Štoperica će mjeriti vrijeme čak i ako izađete iz modula.
7. Pritisnite ZAUSTAVI/RESETIRAJ kao bi ste zaustavili štopericu. Pritisnite POKRENI/RAZDVOJI kako bi razdvojili vrijeme. Vremena krugova i razdvojenih vremena će se prikazati na ekranu, skupa s brojem krugova.
Primijetite: Kad se vrijeme razdvoji, vremena su 10 sekundi zamrznuta na ekranu. Pritisnite tipku za funkcije da bi se odmah prikazalo proteklo vrijeme na ekranu.

INDIGLO -NOĆNO SVJETLO I FUNKCIJA NOĆNOG RADA

Pritisnite INDIGLO kako bi aktivirali noćno svjetlo. Da bi osvijetlili ekran na 2-3 sekunde, pritisnite tipku za indiglo. Indiglo noćno svjetlo osvjetljava ekran sata noću i u loše osvjetljenim uvjetima. Kad je ekran osvjetljen, pritisnite bilo koju tipku da bi ostao osvjetljen.

Pritisnite i držite pritisnutu tipku za indiglo oko 4 sekunde da bi uključili funkciju noćnog rada. Simbol mjeseca će se pojaviti u funkciji vremena. Kad je noćni rad uključen, ekran će se osvijetliti na 3 sekunde ako pritisnete bilo koju tipku. Noćni rad možete deaktivirati ako pritisnete i držite pritisnutu tipku za indiglo 4 sekunde, ili će se automatski deaktivirati nakon 8 sati

VODOOTPORNOST

Ako je vaš sat voodootporan, mjerač obilježja je naznačen.

DUBINA	PRITISAK ISPOD POVRŠINE
30m/98ft	60
50m/164ft	86
100m/328ft	160

UPOZORENJE: Da bi se zadržala voodootpornost sata, nemojte pritiskati tipke sata ispod vode.

1. Sat je voodootporan sve dok leća sata, tipke za pritiskanje i kućište ostanu neoštećeni.
2. Sat nije predviđen za ronjenje i kao takav ne bi trebao biti korišten za ronjenje.
3. Potrebno je isprati sat slatkom vodom, nakon što je bio u doticaju s slanom vodom.
4. Otpornost na udarce sata će biti istaknuta na prednjoj strani sata ili na kućištu sata s stražnje strane. Satovi su dizajnirani kako bi zadovoljili ISO standarde otpornosti na udarce. Međutim treba voditi računa da se nebi oštetilo staklo/leća sata.

BATERIJA

Timex preporučuje trgovcu mijenjanje baterije. Tip baterije naznačen je na poledini sata. Makon zamjene baterije potrebno je pritisnuti gumb za resetiranje. Trajanje baterije temelji se na prespostavkama korištenja; vijek trajanja baterije može varirati ovisno o trenutnoj uporabi.