



Opis:

- A - start stop dugme
- B - Dugme za resetovanje
- C - krunica
- D - dugme za podešavanje dana ili datuma
- E - rotirajući prsten
- 1 - brojčanik - 60 sekundi
- 2 - brojčanik - 30 minuta
- 3 - doba dana - 12 sati
- 4 - brojčanik - 1/10 sekundi
- 5 - kazaljka za sekunde
- 6 - dan/datum
- 7 - telemetar/ tahimetar ili skala tahimetra

Kvarcni mehanizam

CAL. 280.002 / 901.001 / 980.153 / 980.163 / 956.102

Podešavanje vremena

1. Izvucite krunicu na poziciju 2 p2: kazaljka za sekunde se zaustavlja
2. Okrenite krunicu i podesite željeno vreme
3. Vratite krunicu na početni položaj p0

CAL. 956.112 / 956.412 / 955.112 / 955.412

Podešavanje vremena

1. Izvucite krunicu na poziciju 2 p2: kazaljka za sekunde se zaustavlja
2. Okrenite krunicu i podesite željeno vreme
3. Vratite krunicu na početni položaj p0

Podešavanje datuma

1. Izvucite krunicu na poziciju 1 p1
2. Okrenite krunicu i podesite željeni datum
3. Vratite krunicu na početni položaj p0

CAL. 955.122 / 955.132 / 955.422

Podešavanje vremena

1. Izvucite krunicu na poziciju 2 p2: kazaljka za sekunde se zaustavlja
2. Okrenite krunicu i podesite željeno vreme
3. Vratite krunicu na početni položaj p0

Podešavanje datuma i dana

1. Izvucite krunicu na poziciju 1 p1
2. Okrenite krunicu u smeru kazaljki na satu i podesite željeni datum
3. Okrenite krunicu u suprotno smeru kazaljki na satu i podesite željeni dan
4. Vratite krunicu na početni položaj p0

Kvarcni mehanizam sa hronografom

CAL. 251.272 / 251.471

Podešavanje vremena

1. Izvucite krunicu na poziciju 2 p2: kazaljka za sekunde se zaustavlja
2. Okrenite krunicu i podesite željeno vreme
3. Vratite krunicu na početni položaj p0

Podešavanje vremenske zone i datuma

1. Izvucite krunicu na poziciju 1 p1
2. Okrenite krunicu u smeru kazaljki na satu i podesite željeni datum. kazaljka za sate je pvezana sa datumom i kreće se u koracima od po jedan sat
4. Vratite krunicu na početni položaj p0

Podešavanje brojčanika na referentnu poziciju 0

2 - brojčanik - 30 minuta

1. Izvucite krunicu na poziciju 1 p1
2. podesite kazaljku brojčanika 2 pritiskanjem dugmeta B (kazaljka treba da bude na poziciji 12)

1 - brojčanik - 60 sekundi

1. Izvucite krunicu na poziciju 2 p2
2. podesite kazaljku brojčanika 1 pritiskanjem dugmeta A (kazaljka treba da bude na poziciji 12)

4 - brojčanik - 1/10 sekundi

1. Izvucite krunicu na poziciju 2 p2
 2. podesite kazaljku brojčanika 4 pritiskanjem dugmeta B (kazaljka treba da bude na poziciji 12)
- CAL. G10.211

Podešavanje vremena

1. Izvucite krunicu na poziciju 2 p2: kazaljka za sekunde se zaustavlja
2. Okrenite krunicu i podesite željeno vreme
3. Vratite krunicu na početni položaj p0

Podešavanje datuma

1. Izvucite krunicu na poziciju 1 p1
2. Okrenite krunicu u suprotnom smeru kazaljki na satu i podesite željeni datum.

4. Vratite krunicu na početni položaj p0

Podešavanje brojačnika na referentnu poziciju 0

2 - brojačnik - 30 minuta

1. Izvucite krunicu na poziciju 2 p2
2. podesite kazaljku brojačnika 2 pritiskanjem dugmeta A (kazaljka treba da bude na poziciji 12)

1 - brojačnik - 60 sekundi

1. Izvucite krunicu na poziciju 1 p1
2. podesite kazaljku brojačnika 1 pritiskanjem dugmeta B (kazaljka treba da bude na poziciji 12)

4 - brojačnik - 1/10 sekundi

1. Izvucite krunicu na poziciju 1 p1
2. podesite kazaljku brojačnika 4 pritiskanjem dugmeta A (kazaljka treba da bude na poziciji 12)

Upotreba hronografa

Start/Stop funkcija

1. Pritisnite dugme A: start
2. Pritisnite dugme A: stop
3. Pritisnite dugme B: reset

napomena: pre početka merenja kazaljke hronografa bi trebalo da pokazuju na referentnu poziciju 0

Kumulativno merenje vremena:

1. Pritisnite dugme A: start
 2. Ponovo pritisnite dugme A: stop
- svaki put kada pritisnete dugme A izmereno vreme se dodaje na prethodno merenje i prikazano je ukupno izmereno vreme
3. Pritisnite dugme B: reset

Split-Time funkcija

1. Pritisnite dugme A: start
 2. Pritisnite dugme B: da bi iščitali prvo prolazno vreme
 3. Ponovo pritisnite dugme B: hronograf nastavlja merenje vremena
 4. na kraju ukupnog merenja vremena pritisnite dugme A kako bi se prikazalo ukupno izmereno vreme
 3. Pritisnite dugme B: reset
- napomena: maksimalno vreme intervala nastavka merenja vremena je 30minuta

Mehanički mehanizam



CAL. 6497-1 / 6498-1 / 2801-2

Podešavanje vremena

1. Izvucite krunicu na poziciju 2 p2: kazaljka za sekunde se zaustavlja
2. Okrenite krunicu i podesite željeno vreme
3. Vratite krunicu na početni položaj p0

CAL. 2804-2

Podešavanje vremena

1. Izvucite krunicu na poziciju 2 p2: kazaljka za sekunde se zaustavlja
2. Okrenite krunicu i podesite željeno vreme
3. Vratite krunicu na početni položaj p0

Podešavanje datuma

1. Izvucite krunicu na poziciju 1 p1
2. Okrenite krunicu u smeru kazaljki na satu i podesite željeni datum
3. Vratite krunicu na početni položaj p0

Automatski mehanizam

CAL. 2824-2 / 2826 / 2834-2 / 2836-2 / 2671 / 2892A2 / 2895-2 / 2897 / A07.511 / H-20 / H-12

Podešavanje vremena

1. Izvucite krunicu na poziciju 2 p2: kazaljka za sekunde se zaustavlja
2. Okrenite krunicu i podesite željeno vreme
3. Vratite krunicu na početni položaj p0

Podešavanje datuma i dana

1. Izvucite krunicu na poziciju 1 p1
2. Okrenite krunicu u smeru kazaljki na satu i podesite željeni datum, okrenite krunicu suprotno kazaljka na satu i podesite dan
3. Vratite krunicu na početni položaj p0

Automatski hronograf mehanizam

CAL. 7750 / A07.211 / H-21

Podešavanje vremena

1. Izvucite krunicu na poziciju 2 p2: kazaljka za sekunde se zaustavlja
2. Okrenite krunicu i podesite željeno vreme
3. Vratite krunicu na početni položaj p0

Podešavanje datuma i dana

1. Izvucite krunicu na poziciju 1 p1
2. Okrenite krunicu u smeru kazaljki na satu i podesite željeni datum, okrenite krunicu suprotno kazaljka na satu i podesite dan
3. Vratite krunicu na početni položaj p0

CAL. 7753 / H-31

Podešavanje vremena

1. Izvucite krunicu na poziciju 2 p2: kazaljka za sekunde se zaustavlja
2. Okrenite krunicu i podesite željeno vreme
3. Vratite krunicu na početni položaj p0

Podešavanje datuma

1. podesite datum pritiskanjem dugmeta d. datum se menja svaki put kada pritisnete dugme
- * promena datume nije moguća između 20:30 i 23:00

Upotreba hronografa

Start/Stop funkcija

1. Pritisnite dugme A: start
 2. Pritisnite dugme A: stop
 3. Pritisnite dugme B: reset
- napomena: pre početka merenja kazaljke hronografa bi trebalo da pokazuju na referentnu poziciju 0

Kumulativno merenje vremena:

1. Pritisnite dugme A: start
2. Ponovo pritisnite dugme A: stop
svaki put kada pritisnete dugme A izmereno vreme se dodaje na prethodno merenje i prikazano je ukupno izmereno vreme
3. Pritisnite dugme B: reset

Automatski GMT mehanizam

CAL. 2893-1 / 2893-2

Podešavanje vremena

1. Izvucite krunicu na poziciju 2 p2: kazaljka za sekunde se zaustavlja
2. Okrenite krunicu i podesite željeno vreme
3. Vratite krunicu na početni položaj p0

Podešavanje datuma i univerzalnog brojanika sa satima ili dobom dana (u zavisnosti od modela)

1. Izvucite krunicu na poziciju 1 p1
2. okrenite krunicu suprotno kazaljka sata da bi podesili datum a okretanjem krunice u smeru kazaljki za sate podešavate vreme na brojaniku sa satima
3. Vratite krunicu na početni položaj p0