



U modu prikaza vremena:

- Dugme A - uključivanje osvetljenja
- Dugme B - prikaz vremena alarma
- Dugme C - prikaz datuma
- Dugme D - uključivanje hronografa

Upotreba hronografa:

U modu prikaza vremena pritisnite dugme D i uključite mod hronografa. Dugmetom C uključujete ili isključujete hronograf. Pritiskanjem dugmeta B resetujete alarm. Nakon završetka merenja pritisnite dugme D i pređite na mod merenja vremena.

Podešavanje alarma

Pritisnite dugme D i pređite u mod hronografa

ponovo pritisnite dugme D i pređite na mod podešavanje alarma. treperi odabrani segment. pritiskanjem dugmeta B menjate prikaz na sate i minute dok pritiskanjem dugmeta C korigujete odabrani segment. Nakon podešavanja pritisnite dugme D i vratite se na mod prikaza vremena.

Podešavanje vremena i datuma

Pritiskanjem dugmeta D pređite u mod hronografa, zatim alarma i na kraju vremena - segment prikaza sekundi (treperi) dugmetom B odabirate sekunde, minute, sate, datum, mesec i dan. Pritiskanjem dugmeta C vršite korekciju odabranog segmenta. Nakon podešavanja pritisnite dugme D kako bi potvrdili podešavanja - oznaka za sekunde prestaje da treperi.