



PODEŠAVANJE VREMENA

Zaustaviti kazaljku za sekunde izvlačenjem krunice.
Okretanjem krunice podesiti vreme.
Nakon podešavanja vremena čvrsto gurnuti krunicu nazad u normalnu poziciju.

PODEŠAVANJE VREMENA

Zaustaviti kazaljku za sekunde izvlačenjem krunice.
Okretanjem krunice podesiti vreme.
Nakon podešavanja vremena čvrsto gurnuti krunicu nazad u normalnu poziciju.