


**FUNKCIJE:**

VREME, DATUM, ALARM  
BAROMETAR (VREMENSKI TREND)  
ALTIMETAR  
3D KOMPAS  
HRONOGRAF  
USPONI I SILASCI (8 USPONA I SILAZA, MAX VISINA)  
**POČETAK**

Kod Suunto elementum Terra postoje dva režima: VREME i VISINSKO SNIMANjE režim. Prebacivanje između njih pritiskom na [B].

Suunto elementum Terra takođe karakteriše KOMPAS REŽIM. Pritisnite [C] da biste ga aktivirali.



U VREME režimu sat funkcioniše kao normalan sat. ALTITUDE SNIMANJE

Režim uključuje merenje visine i snimanje funkcije.

KOMPAS pogled će vam pomoći da se orijentirate u odnosu na magnetni sever. Promenite podešavanja Vašeg Suunto elementum Terra u PODEŠAVANjA. Pogledaj protokole visinama u MEMORIJA

### Promena opšta podešavanja

Da biste promenili osnovna podešavanja:

1. U VREME modu, držite [A] da biste uneli pritisne PODEŠAVANjA. Aktivna podešavanje treperi na ekranu.
2. Okrenite [A] da biste promenili vrednost
3. Pritisnite [A] da prihvate promene i da bi ste prešli na sledeću postavku.
4. Nakon promene postavke kojeće se vratiti na VREME režim



Možete promeniti sledeće opšte postavke na vašem SUUNTO elementum Zemlja:

- visina referentne vrednosti
- Alarm: on / off
- alarma: sati i minuta
- format vremena: 12h/24h
- Vreme: sati, minute i sekunde
- format datuma: d / m ili m / d
- Datum: godina, mesec, dan
- visina format: m / ft

### Korišćenje zaključavanja



Taster za zaključavanje se može aktivirati u VREME i ALTITUDE SNIMANjErežim. Kako aktivirati bravu dugme:

1. Pritisnite [A] i [B] u istovreme.Kada taster za zaključavanje aktivirano, samo pozadinsko osvetljenje radi.
2. Da biste otključali, pritisnite [A] i [B] u isto vreme.



#### Aktiviranje pozadinskog

Pozadinsko osvetljenje se može aktivirati u obarežima i KOMPAS rezimu.Držite [B] da aktivirate pozadinsko osvetljenje. Pozadinsko osvetljenje ostaje aktivinoza 5 s.