




# SMARTWATCH

## USER MANUAL



MOSCOW

Version 05.2021

**HEAD**<sup>®</sup>  
WATCHES

# CONTENTS

## 3 First Steps

Overview Smartwatch  
Button Functions  
Charging Instructions

## 4 Download App

Connect with phone

## 5 Navigation

Quick Use Functions

## 6 Settings

Control Center  
System Settings

## 6 Functions

## 9 FAQ and Tips

Waterproofness  
User Help

## 10 Warranty

## 10 License

## PRVI KORACI



**Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje** nekoliko sekundi da biste pokrenuli pametni sat. Ako želite da isključite pametni sat, takođe pritisnite dugme nekoliko sekundi i potvrdite gašenje.

Na interfejsu za biranje, kratko pritisnite da uključite ekran i isključite ekran ili da se vratite na glavni točkić.

### Funkcija dugmeta

Dugme za uključivanje/isključivanje: kratak pritisak, uključivanje/isključivanje/jedan taster da se vratite na brojčanik, dugi pritisak za isključivanje

Dugme za povratak: na interfejsu za biranje, kratko pritisnite da biste uključili/isključili ekran, u drugim interfejsima, kratko pritisnite jedan nivo za izlaz



### Upustva za punjenje

Moraćete napuniti sat ako je baterija prazna. Prilikom punjenja, sat je obrnut, a kabl za punjenje će automatski se usisava kada se poravna sa metalne kontakte. Podržava USB računar ili mobilni telefon 5V standardni punjač, a može biti potpuno napunjen za oko dva sata.

## FIRST STEPS



### Download HEAD Watches App

Idite na [www.headwatches.com/app](http://www.headwatches.com/app) sa svog pametnog telefona i preuzmite aplikaciju. Alternativno, takođe možete da skenirate ovaj QR kod pomoću pametnog telefona ili potražite "HEAD WATCHES" u Apple App Store ili Google Play Store.



### Povežite svoj pametni sat sa mobilnim telefonom

Nakon što je instalacija završena, tokom procesa instalacije pojaviće se različiti podsetnici za dozvole. Preporučujemo vam da potverdite sve podsetnike za dozvole kako biste mogli da koristite sve funkcije sata.

Nakon što je instalacija završena, otvorite aplikaciju i uključite Bluetooth na mobilnom telefonu. Aplikacija će imati obaveštenje za omogućavanje, kliknite na OK. Kliknite na „Bind Device Nov“ da uđete u interfejs uređaja za pretragu, potražite Smart Watch i kliknite na Poveži. Neki Android telefoni moraju da uključe GPS na telefonu da bi tražili Bluetooth naziv sata.

### Jednostavan metod za rešavanje uobičajenih problema


Zbog razlika između različitih mobilnih telefona, ponekad Bluetooth veza između mobilnog telefona i sata može biti nestabilna. Možete isključiti bluetooth mobilnog telefona i ponovo ga povezati ili ponovo pokrenuti telefon, ili ponovo pokrenuti sat, vratiti fabrička podešavanja.

## NAVIGATION



### Navigate through your smartwatch

U zavisnosti od smera u kom prevlačite, možete pristupiti drugim delovima vašeg pametnog sata. Jednim klikom na gornje dugme uvek se vraćate na početni ekran.



### Quick Use Functions

- Prevucite nalevo da biste ušli u Monitor pulsa, prevucite nadole da biste videli broj koraka, razdaljinu i potrošnju kalorija tokom dana.
- Pomerite se nadole da biste ušli u kontrolni centar za podešavanje osvetljenja, režima Ne uznemiravaj i baterijske lampe.
- Prevucite udesno da biste uneli obaveštenje o poruci (koristi se nakon povezivanja na Bluetooth).
- Prevucite nagore da biste ušli u meni funkcija i prevucite nagore i nadole da biste pronašli odgovarajuću funkciju.
- Dugo pritisnite interfejs za biranje da biste promenili točkove, a zatim dodirnite za uspešno podešavanje.

## SETTINGS MENU



### Control Center

Na početnom ekranu (dial) prevucite nadole da biste otvorili interfejs menija podešavanja:

- Datum / Dan u nedelji
- Baterija
- Lampa
- Osvetljenje
- Ne uznemiravaj režim

### System Settings

Na početnom ekranu (točkić) prevucite nagore da biste otvorili interfejs menija funkcija (poslednja ikona Podešavanja):

- O satu
- Fabrička podešavanja
- Power Off

## FUNCTIONS



### Dial Design

Vreme, datum, preostala snaga prikazani su na brojčaniku sata/brojčaniku za početni ekran. Kada se pametni sat poveže sa vašim mobilnim telefonom, vreme će biti sinhronizovano sa vremenom na uređaju. Vreme se ne može podešiti na pametnom satu.

### Functions Menu

Prevucite prstom odozdo prema gore na interfejsu za biranje da biste ušli u meni funkcija, možete prevlačiti nagore i nadole da biste izabrali funkciju, dodirnite da biste ušli u sekundarni meni.



### Status Information

Možete pronaći rekordno vreme vežbanja, kilometražu, sagorele kalorije, kvalitet sna i vreme spavanja.



### Messages

Kada je obaveštenje u aplikaciji uključeno, obaveštenja će biti prikazana na pametnom satu.



### Sleep

Pametni sat beleži i prikazuje ukupno vreme spavanja koje ste imali, kao i vreme dubokog i laganog spavanja. Detaljnija analiza informacija i zapis podataka mogu se videti u aplikaciji sinhrono.

# FUNCTIONS



## Heart Rate

Stavite pametni sat na ručni zglob (levo/desno) ispravno, uđite u meni otkucaja srca, možete izmeriti vrednost otkucaja srca u jednom trenutku, podaci će se emitovati za 10 sekundi, a merenje će biti završeno za 10-20 sekundi. Detaljnije informacije možete pronaći u aplikaciji



## Blood Pressure

Pravilno stavite pametni sat na zapešće, uđite u meni krvnog pritiska, možete izmeriti jednu vrednost krvnog pritiska, podaci se izlaze za 10 sekundi, a merenje se završava za 10-20 sekundi. Detaljnije informacije možete pronaći u aplikaciji.



## Blood Oxygen

Nosite pametni sat pravilno na zglobo, uđite u meni kiseonika u krvi, možete izmeriti jednu vrednost kiseonika u krvi, podaci se izlaze za 10 sekundi, a merenje se završava za 10-20 sekundi. Detaljnije informacije možete pronaći u aplikaciji.



## Sports Modes

Izaberite odgovarajući režim vežbanja i kliknite na dugme za početak na ekranu da biste ušli u odgovarajući režim vežbanja; kliknite na dugme za početak vežbe koja se izračunava da biste pauzirali vežbu, kliknite na dugme za kraj da biste završili vežbu i sačuvali podatke. Podaci o vežbanju se mogu sačuvati kada je vreme vežbanja duže od 1 minuta.



## Remote Camera

Dodirnite kameru da biste probudili režim kamere na uređaju za sat, dodirnite dugme kamere da biste snimili fotografiju, a slika će automatski biti sačuvana u albumu sistema telefona



## Remote Music

Povezivanjem sa aplikacijom, možete da kontrolišete muziku na telefonu/start/pauzu/prethodnu/sledeću pesmu i zvuk zvučnika se pojavljuje na telefonu.

## FUNCTIONS



### Dial Standby / Raise to wake

Ovde možete podešiti da li sat treba da se aktivira kada se ručni zglob pomera ili ne.



### Timer

Nakon što unesete odbrojavanje, možete odabrati jedan, tri, pet ili deset minuta. Takođe možete odrediti svoja vremena pritiskom na simbol plus „+“.



### Screen Time

Podesite koliko dugo ekran ostaje vidljiv: 3s, 5s, 10s, 15s



### Stopwatch

Kliknite na štopericu da uđete u interfejs za merenje vremena i možete da snimite vreme odjednom.



### Find Mobile Phone

Nakon što se pametni sat poveže sa aplikacijom, kliknite da pronađete telefon na strani sata i telefon će vibrirati ili će se oglasiti zvonom.

## FAQ AND TIPS

### Često postavljana pitanja i odgovori

Izbegavajte izlaganje uređaja ekstremnim temperaturama koje su previše hladne ili prevruće duže vreme, što može prouzrokovati trajno oštećenje.



#### Water Resistants

Vaš pametni sat je vodootporan IP68, što znači da vaš sat nije 100% vodootporan, već je zaštićen samo od prskanja vode i znoja. Ne bi trebalo da plivate, kupate se ili tuširate sa satom. Takođe bi trebalo da izbegavate pranje ruku sa pametnim satom.

#### Zašto ne mogu da se okupam sa satom?

Temperatura vode za kupanje je relativno visoka, proizvodiće mnogo vodene pare. Vodena para je u gasnoj fazi, a njen molekularni radijus je mali, i lako se uvuče iz otvora kućišta pametnog sata. Kada temperatura padne, ponovo se formira u tečne kapljice vode, što je lako izazvati. Unutrašnje kolo pametnog sata je kratko spojeno, što oštetećuje ploču sa električnim kolom na pametnom satu i oštetećuje pametni sat.

#### Nema napajanja, nema punjenja

Ako dobijete pametni sat koji se ne uključuje, moguće je da je došlo do sudara tokom transporta pametnog sata i da je baterija Seiko ploča bila zaštićena, pa priključite punjač da biste ga aktivirali.

Ako je baterija preniska ili se pametni sat ne uključuje nakon dužeg vremena bez korišćenja pametnog sata, uključite punjač i punite ga više od pola sata da biste ga aktivirali.



#### User help

You can find more help in the app.  
Go to Profile > About > Help

## **GARANCIJA**

### **Opis garancije**

- Kada je ovaj proizvod u normalnoj upotrebi, ako postoje problemi sa kvalitetom proizvoda uzrokovani proizvodnjom, materijalima, dizajnom itd.,
- Od dana kupovine matična ploča ima garanciju besplatno u roku od godinu dana, a baterija i punjač pola godine.
- Ne daje se besplatna garancija za kvarove uzrokovane ličnim razlozima korisnika, kao što sledi:
  - Kvar uzrokovani neovlašćenim rastavljanjem ili modifikacijom sata.
  - Kvar uzrokovani slučajnim padom tokom upotrebe.
  - Sve greške i zloupotrebe treće strane koje je napravio sam čovek (kao što je voda u kućištu, pukotine od spoljašnje sile, ogrebotine, oštećenja perifernih komponenti, itd.) nisu pokriveni garancijom.
  - Kada tražite besplatnu garanciju, dostavite garantni list sa datumom kupovine i pečatom mesta kupovine.
  - Kada korisnik popravi proizvod, odnesite proizvod u našu kompaniju ili u prodavnicu naše kompanije.
  - Sve funkcije proizvoda su zasnovane na fizičkim objektima.

## **LICENSE**

HEAD is a registered trademark of HEAD Technology GmbH and HEAD Sport GmbH and is used under license by ELYSEE GROUP.

ELYSEE GROUP  
Heerdter Lohweg 212  
40549 Duesseldorf  
Germany

[head@elysee-watches.com](mailto:head@elysee-watches.com)  
[www.elyseegroup.de](http://www.elyseegroup.de)