



Podešavanje vremena




Podešavanje datuma






Podešavanje dana u nedelji



Napomena: datum i dan ne podešavati u periodu između 23:30 i 5:30 časova



Full moon dates (GMT)												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
2012	09	07	08	06	06	04	03	02/31	30	29	28	28
2013	27	25	27	25	25	23	22	21	19	19	17	17
2014	16	15	16	15	14	13	12	10	09	08	06	06
2015	05	04	05	04	04	02	02/31	29	28	27	25	25
2016	24	22	23	22	21	20	19	18	16	16	14	14

Tabela sa datumima punog meseca

Ротирајте казалју за сате и минуте у смеру казaljки сата до периода после ponoći док је пуn месец на индикатору. Наставите да ротирате казaljке до 7:00 после ponoći (до времена када је могућа измена датума). Затим дугметом А и В промените датум и дан на последњи пуn месец – види tabelу. Затим окрените казaljке до тренутног датума. Управосте подесили месечеве мене, датум и дан. Подесите тачно време и вратите крunicу на почетну позицију.