



## FUNKCIJE

Auto dive režim  
Dubinomer  
Temperature vode  
Brojzarona (istorija 14 zarona)  
Vreme na površini  
Vreme, datum, alarm  
Pozadinsko svetlo



## POČETAK



Postoje dva rezima: **VREME** i **DIVE** režim.

**TIME** rezim : sat funkcioniše kao normalan sat. **DIVE** rezim obuhvata ronilački srodne funkcije. Prebacivanje između **VREME** i **DIVE** rezim pritiskom [B]. Uređaj se automatski prebacuje na **DIVE** rezim u kontaktu sa vodom.

Promenite podešavanja Vašeg Suunto elementum Akua u **PODEŠAVANjA**. Pogledajte svoje dnevnike ronjenja u **MEMORIJA**.

### Opšta podešavanja

Da biste promenili osnovna podešavanja:

1. U **VREME** modu, držite [A] da bi ste uneli pritisne **PODEŠAVANjA**. Aktivna podešavanje treperi na ekranu.
2. Okrenite [A] da biste promenili vrednost.
3. Pritisnite [A] da prihvate promene i da bi ste prešli na sledeću postavku.
4. Nakon promene postavke koje će se vratiti na **VREME** rezim



### Pokretanje ronjenja

Suunto elementum Akua prebacuje u **DIVE** Režim kada je u kontaktu sa vodom i dostiže dubinu više od 0,6 m. Simbol na ekranu označava kontakt sa vodom. Nakon što dostigne dubinu više od 1,2 m, Suunto elementum Akva automatski počinje snimanje.

### Tokom ronjenja

Tokom ronjenja (dubinapreko 1,2 m), sledeće informacije se prikazuju:

- vreme zarona (prvi red)
- Trenutna dubina (drugi red)
- Maksimalna dubinaronjenja (donji red)
- Temperatura vode (spoljniobod)



### Između zarona

Kada stignete do dubine manje od 1,2 m, uređaj čuva informacije (Log) u **MEMORIJA** i počinje da broji vreme na površini.

U **DIVE** režimu nakon pokretanja površinskog vremena, sledeće informacije se prikazuju:

- vreme ronjenja - poslednjeg zarona (prvi red)
- trenutna dubina kada je dubina izmedju 1,2 m - 0,3 m ili površinske kada je dubina 0,3 m ili manje (drugi red)
- Maksimalna dubina poslednjeg zarona (donji red)

Površinsko vreme je vreme provedeno na površini između zarona. Na osnovu vremena koje su na površini, možete da izračunate koliko dugo morate da sačekate da je bezbedno roniti ponovo (dok je azot napustio telo).



Informacije o vašim ronilačkim evidencijama se čuvaju u **MEMORIJA**. Svaki log ima svoj memorijski slot koji je prikazan kao segment na spoljnem obodu na ekranu. Dnevnik informacije su podeljene na dva prikaza.

U prvom prikazu (slika 2), sledeća informacija se prikazuje:

- broj zarona dana (prvi red)
- vreme početka ronjenja (drugi red)
- datuma početka ronjenja (donji red)

Drugi pogled (slika 3) pokazuje sledeće informacije:

- roni vremena (prvi red)
- Maksimalna dubina (donji red)