


TIDE, TEMP & COMPASS

(Upute za korištenje)



Zahvaljujemo Vam na kupnji TIMEX® ručnog sata.

Molimo da, radi lakšeg rukovanja, pročitate ove upute za korištenje.

VAŽNO! Vaš sat je mjerni instrument u koji su ugrađeni sofisticirani elektronički dijelovi. Prodor vode ili prašine može utjecati na njihov rad i ispravnost. Ukoliko je sat u kontaktu s vodom, ne pritišćite tipke i provjerite je li krunica sata u zatvorenom položaju.

Dodatne upute o pravilnom rukovanju satom u kontaktu s vodom i vodonepropusnosti naći ćete u jamstvenom listu.

Timex® satovi nisu profesionalni mjerni uređaji te su moguća manja odstupanja od stvarnih vrijednosti. Za još preciznija mjerena potrebno je koristiti uređaje koji imaju isključivo takvu namjenu.

NAMJEŠTANJE TOČNOG VREMENA I DATUMA

Krunica na ovome satu može se nalaziti u tri položaja: zatvorenom (1), srednjem (2) i vanjskom (3).

Točno vrijeme

Izvucite krunicu na vanjski položaj i okrećite je dok kazaljke ne dosegnu željeno vrijeme. Vodite računa i o namještanju razdoblja dana (AM/PM): datum će se mijenjati u ponoć (24h), a ne u podne (12h).

Datum(ne odnosi se na model Perpetual Calendar)

Izvucite krunicu na srednji položaj i okrećite je dok se u prozoru ne pojavi točan datum.

Važna napomena!

Sat će automatski početi mijenjati datum svakoga dana između 22:00 i 02:00. Tijekom tog razdoblja ne mijenjajte datum ručno jer bi takav pokušaj mogao dovesti do oštećenja mehanizma.

Nakon postavljanja točnog vremena i datuma, vratite krunicu u zatvoreni položaj. Nakon toga, kazaljka za sekunde će se pokrenuti.

Za mjesec koji imaju manje od 31 dan, datum ćete morati opet ručno namjestiti nakon posljednjeg dana.

CENTRIRANJE KAZALJKE INDIKATORA

Izvucite krunicu do kraja. Kazaljka indikatora pokazat će na 12h. Ako ne pokazuje, pritisnite tipku A ili B dok kazaljka ne dosegne oznaku od 12h. Za brže pokretanje kazaljki, pritisnite i držite tipke. Nakon završetka postupka, vratite krunicu u zatvoreni položaj.

ODABIR MORSKE MIJENE/TEMPERATURA

Kazaljka indikatora konstantno pokazuje morske mijene ili temeperaturu. Kada je prikazana temperatura, pritisnite tipku B za odabir prikaza morskih mijena (plima i oseka). Kazaljka će se pomaknuti prema oznaci za osek (LOW TIDE), a zatim trenutnoj situaciji plime ili oseke. Ako je na satu najprije prikazano stanje morskih mijena, za odabir prikaza termometra pritisnite tipku A. Kazaljka indikatora pomaknut će se prema početku mjerila temperature, a zatim na trenutnu temperaturu.

TERMOMETAR

Kada se nosi na ruci, mjerjenja na termometru mogu biti pod utjecajem tjelesne topline. Za preciznije mjerjenje, skinite sat s ruke i udaljite ga od utjecaja sunca na barem nekoliko minuta. Sat može mjeriti i temperaturu vode ako je uronjen. No, vrlo je važno da izaberete funkciju termometra prije postavljanja sata u vodu. Tipke se ne smiju pritiskati dok je sat uronjen.

Termometar će mjeriti vanjsku temperaturu svake minute, ali i češće, u slučaju naglih promjena temperature.

PRIKAZ MORSKIH MIJENA (PLIME I OSEKE)

Kod prikaza morskih mijena, indikator se uvijek kreće u smjeru kazaljke na satu. Prilikom porasta plime kazaljka pokazuje lijevu stranu (HALF), a prilikom opadanja pokazuje desnu stranu (HALF). Broj sati do idućeg ciklusa prikazan je na mjerilu morskih mijena.

Sunce i razvedenost obale utječu na morske mijene, tako da sat ne može dati njihov precizan izračun te su potrebna povremena podešavanja.

Za podešavanje mehanizma koji regulira prikazmorskih mijena na satu, izvucite krunicu na srednji položaj. Pritisnite tipku A ili B za pomicanje kazaljke indikatora na trenutno stanje morskih mijena. Nakon završetka postupka, vratite krunicu u zatvoreni položaj.

KALIBRACIJA KOMPASA

Prije korištenja, kompas se mora kalibrirati.

S obzirom na to da kompas koristi Zemljino magnetsko polje, može se dogoditi da veći metalni objekti (vozila, mostovi, građevine i sl.) ili objekti koji emitiraju elektromagnetsku radijaciju (TV, računalo i sl.) utječu na magnetsko polje oko sata.

Ukoliko se kompas kalibrira u blizini takvih objekata, radit će ispravno samo na toj lokaciji. Ako se kompas kalibrira kada nije u blizini takvih objekata, neće raditi ispravno kada je blizu njih. Stoga, za najbolje rezultate mjerjenja, potrebno je kalibrirati kompas na lokaciji gdje će se i koristiti.

Tijekom kalibracije i mjerjenja, važno je da se kompas drži u stabilnom i vodoravnom položaju. U protivnom, mjerena mogu rezultirati velikim odstupanjima. Ne odlažite sat u blizini izvora magnetizma (računalo, kućni uređaji, TV i sl.) jer može preuzeti magnetski naboj i davati netočne rezultate mjerjenja. Uobičajeno odstupanje za ručne satove s kompasom iznosi +/- 10 stupnjeva.

Za kalibraciju kompasa:

1. Izvucite krunicu na srednji položaj i pričekajte da se kazaljke prestanu kretati.
2. Odložite sat na vodoravnu površinu (ako pritom smeta remen, postavite sat na okrenutu čašu). Sat možete okrenuti i licem prema dolje, ali pritom zaštivate staklo sata.
3. Pritisnite tipku C za početak. Kazaljka za štopericu/indikator napravit će dva kruga oko svoje osi kako bi Vas podsjetila da morate rotirati sat. Stoga, dok je sat u vodoravnom položaju, POLAKO okrećite sat, dva puta oko svoje osi, tako da svaki okretaj traje najmanje 15 sekundi.



4. Nakon toga, pritisnite tipku C, dok je sat još u vodoravnom položaju. Kazaljka za štopericu/indikator pomaknut će se prema nazad i naprijed, tako označiti kraj postupka kalibracije te će se zatim pomaknuti na trenutnu postavku magnetske deklinacije.
5. Ako ne želite namještati magnetsku deklinaciju, vratite krunicu u zatvoreni položaj. U protivnom, kako bi sat automatski nadoknadio za kut deklinacije, okrećite prsten kompasa dok se oznaka za sjever (N) ne poravna s 12h.
6. Pritisnite tipku A ili B kako biste pomaknuli kazaljku za štopericu/indikator prema zapadu (-) ili prema istoku (+) i tako označili deklinaciju Vaše lokacije, koristeći mjerilo za deklinaciju. Držite tipku za brže kretanje kazaljke.



Magnetska deklinacija namještena na -14 (14W)

RUKOVANJE I KORIŠTENJE KOMPASA

Dok se funkcija kompasa ne aktivira, kazaljka za štopericu/indikator će pokazivati na 12h ili će mjeriti sekunde ako je aktivna funkcija kronografa.

Dok se sat nalazi na vodoravnoj površini, pritisnite tipku C za aktivaciju kompasa. Indikator će se usmjeriti prema sjeveru. Ako je sat okrenut, kazaljka će se nastaviti kretati dok ne bude usmjerena prema sjeveru. Nakon 20 sekundi, kompas će se automatski deaktivirati, a kazaljka će se vratiti u svoj prvobitni položaj.

Napomena: Tijekom korištenja kompasa, kazaljka za sekunde kretat će se u razmacima od dvije sekunde.