

**Promena moda:**

Pritiskanjem dugmeta M vršite promenu modova rada sata sledećim redosledom

1. TME - Vreme
2. CAL - Kalendar
3. AL1/AL2 - alarm
4. CHR – hronograf
5. TMR -tajmer



Daylight saving time indicator



Grad AM/PM



Dan u nedelji



alarm




Prolazno vreme

tajmer

**Promena grada:**

1. Dugmetom M pređite na TME ili CAL
2. Pritiskanjem dugmeta A ili B vršite izmenu grada



**Podešavanje vremena na digitalnom displeju:**

1. Pritiskanjem dugmeta M pređite na mod TME
2. Dugmetom A ili B odaberite najbliži grad
3. Pritisnite dugme B sve dok oznaka smt za letnje/zimsko računanje vremena ne počne da blinka
4. Dugmetom a uključujete ili isključujete letnje/zimsko računanje vremena
5. Nakon podešavanje pritisnite dugme B kako bi potvrdili





6. Pritisnite dugme a kako bi podesili sekunde na 00
7. Dugmetom B potvrdite i pređite na sledeći segment
8. Pritisnite dugme A kako bi odabrali segment prikaza za 24 ili 12 sati
9. Dugmetom B potvrdite i pređite na sledeći segment



#### Podešavanje:

1. izvucite krunicu na poziciju 1
2. okrenite krunicu i podesite željeno vreme nakon podešavanja vremena vratite krunicu na početnu poziciju



#### Podešavanje kalendara:

1. dugmetom M odaberite mod CAL
2. pritiskanjem dugmeta A ili B odaberite trenutni grad
3. nakon odabira grada pritisnite dugme B i držite sve dok oznaka meseca ne počne da treperi
4. pritiskanjem dugmeta A odaberite mesec
5. Pritisnite dugme B kako bi potvrdili i prešli na sledeći segment
6. ponovite proceduru ave dok ne podesite perpetulani kalendar mesec/dan/godina
7. nakon podešavanja kalendara dugmetom M promenite mod



#### Podešavanje alarma:

1. dugmetom M odaberite AL1 ili AL 2 mod
2. pritisnite dugme B sve dok segment grada ne počne da treperi
3. dugmetom A odaberite grad
4. potvrdite odabrani grad dugmetom B i pređite na naredni segment
5. pritiskanjem dugmeta A podesite vreme i svaki segment potvrdite dugmetom B : sati/minute
6. nakon uspešnog podešavanja pojaviće se odgovrajuća ikonica na displeju



or



7. Dugmetom M pređite na TME mod

**Uključivanje i isključivanje alarma**

Dugmetom M odaberite AL1 ili AL2. pritiskanjem dugmeta A uključujete ili isključujete predefinisano podešavanje alarma.  
nakon odabira ON/OFF dugmetom M pređite na TME mod

**Upotreba hronografa:**

1. dugmetom M odaberite CHR
2. pritisnite dugme A i hronograf će započeti merenje vremena.  
svaki put kada pritisnete dugme A hronograf će zaustaviti ili nastaviti merenje vremena
3. pritiskanjem dugmeta B prikazuje se SPLIT vreme
4. zaustavite hronograf dugmetom A
5. pritisnite dugme B kako bi resetovali hronograf.
6. nakon merenja dugmetom M pređite na TME mod

**Upotreba tajmera:**

1. dugmetom M odaberite TMR
2. pritisnite dugme B i podesite vreme tajmera
3. pritisnite dugme A da bi aktivirali tajmer  
oznaka tajmera će se pojaviti na displeju  
da bi restartovali tajmer pritisnite dugme B dok je tajmer aktivan  
da bi poništili podešavanje tajmera pritisnite dugme B kada je tajmer zaustavljen
4. nakon upotrebe dugmetom M pređite na TME mod

**Resetovanje sata:**

1. izvucite krunicu na poziciju 1
2. simultano pritisnite dugmad A,B i M
3. Nakon resetovanja sata vratite krunicu na poziciju 0
4. nakon svakog resetovanja potrebno je podesiti vreme i kalendar  
inicijalna pozicija nakon resetovanja

[TME]	AM12 : 00 : 00 / Daylight saving time : OFF (OF) / Display style : 12-hour clock (12H) / City code : UTC
[CAL]	January 1, 2008 / Tuesday / City code : UTC
[AL1][AL2]	AM12:00 / Alarm : OFF (OF) / City code : UTC
[CHR]	0 : 00 : 00 : 00
[TMR]	99 minutes